La touche Info

En appuyant sur la touche Info, vous faites apparaître successivement les informations suivantes :

- **EPCI Number**
  Le numéro EPCI est un numéro de certification attribué par un organisme indépendant. Il certifie que votre lecteur est conforme à certaines exigences de sécurité.

- **Battery level**
  L'état de la pile de votre lecteur s'affiche en %. Vous recevez un message automatiquement lorsque la pile n'est plus chargée qu'à 5 % de ses possibilités. À partir de ce moment, vous devez penser à changer votre lecteur dans les deux semaines.

- **Reader version**
  La version du programme de votre lecteur.

Un conseil ? Une information ? Une opération ?

Votre agent Fintro est à votre disposition.

Votre agent bancaire et courtier en assurances :

www.fintro.be

FINTRO
GROUPE BNP PARIBAS

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. Les agents Fintro sont inscrits comme courtiers en assurances auprès de la FSMA. Éditeur responsable : C. Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles. 03/2015 - PFF0248 - 028914257439

PC banking

Mode d'emploi du lecteur de carte

FINTRO. PROCHE ET PRO.

FINTRO
GROUPE BNP PARIBAS

Les touches de votre lecteur de carte

La touche **M1** sert à générer un type de signature.
La touche **Info** vous donne accès à des informations sur les transactions et le lecteur.
La touche **M2** sert à générer un second type de signature.
La touche **C** vous permet de corriger une éventuelle erreur.
La touche **OK** vous permet de confirmer une transaction.
Clavier numérique.

Allumer/éteindre votre lecteur de carte

Insérez votre carte dans le lecteur, avec la puce face à vous et orientée vers le bas. Le lecteur s'allume immédiatement.

Une fois la carte correctement introduite, le lecteur affiche les informations suivantes : M1 INFO M2. Si ces informations n'apparaissent pas, retirez votre carte du lecteur et veillez à l'insérer dans le sens prescrit.

Votre lecteur de carte s'éteint de lui-même après quelques secondes ou lorsque vous retirez votre carte.

La fonction M1

Vous devez utiliser la fonction M1 pour vous identifier dans PC banking.

1. Insérez votre carte dans le lecteur.
2. Appuyez sur la touche **M1**. Le mot **Challenge** ? apparaît à l'écran.
3. Introduisez le code en 8 chiffres que vous indique PC banking.
4. Appuyez sur la touche **OK**. Le mot **PIN**? apparaît à l'écran.
5. Introduisez le code PIN à 4 chiffres de votre carte (votre code secret habituel) et appuyez ensuite sur **OK**. Le mot **Response** apparaît à l'écran, immédiatement suivi de la signature électronique.
6. Pour vous identifier, introduisez ce nombre (maximum 8 chiffres, sans espace) dans la case "Signature électronique" de votre écran PC banking.

La fonction M2

Vous devez utiliser la fonction M2 pour signer électroniquement certaines opérations dans PC banking ou pour sécuriser les paiements de vos achats sur internet.

1. Insérez votre carte dans le lecteur.
2. Appuyez sur la touche **M2**. Le mot **PIN**? apparaît à l'écran.
3. Introduisez le code PIN à 4 chiffres de votre carte (votre code secret habituel) et appuyez ensuite sur **OK**. La mention **Data** or **OK**? apparaît à l'écran.
4. Introduisez la première combinaison chiffrée fournie par PC banking et appuyez sur **OK**. La mention **Data** or **OK**? apparaît une seconde fois à l'écran.
5. Introduisez la deuxième combinaison chiffrée fournie par PC banking, appuyez sur **OK** et de nouveau sur **OK**. Dans certains cas, vous ne devez pas introduire de deuxième combinaison chiffrée. Appuyez alors de nouveau sur **OK**. Le mot **Response** apparaît à l'écran, immédiatement suivi de la signature électronique.
6. Pour signer l'opération, introduisez ce nombre (8 chiffres, sans espace) dans la case "Signature électronique" de votre écran PC banking.